

SPÜLMASCHINE DRUCKWERK

Das Geschirr von Rückständen wie Essensresten, Servietten, Zahnstochern, usw. reinigen und richtig in den Korb einfüllen!

Bedienungsanleitung:

1. Wasserhahn öffnen.
2. Hauptschalter an der Wand einschalten.
3. Spülmittel einfüllen.
4. Türe schließen.
5. Den Geräteschalter (4) auf Position „I“ drehen. Die Kontrollleuchte Netz (1) geht an und das Gerät füllt sich automatisch mit Wasser auf.
Beim Erreichen des Wasserstandes im Spültank wird automatisch der Heizkörper des Durchlauferhitzers eingeschaltet und die Kontrolllampe (2) geht an.
Die Kontrolllampe (2) geht nach ca. 30. Minuten aus und das Gerät ist betriebsbereit.
6. Korb einsetzen.
7. Schalter „Start“ drücken und der Spülvorgang beginnt.
Nach ca. 3 Minuten ist der Spülvorgang beendet.

Wasser ablassen:

Hierzu den Stopfen rausnehmen, jedoch das Schmutzabfangsieb drin lassen.

Den Hauptschalter nach links drehen, so dass das Wasser abgepumpt wird. Nach dem Pumpvorgang den Schalter wieder zurückdrehen. Dann das Schmutzfangsieb herausnehmen und die Maschine säubern.